

**Purity Clear** : Une belle finition intérieure claire en 2 couches destinée à intensifier le grain et à approfondir la couleur naturelle du bois (anfeuerung) sur les fenêtres, les murs, les meubles et autres surfaces en bois. Disponible en Lustré, Satiné, Mat et Très Mat. Faible teneur en COV, respectueux de l'environnement, facile à nettoyer à l'eau et au savon.

## AVANTAGES

- Perméable à l'air (intérieur)
- Écologique
- Séchage rapide
- Faible teneur en COV
- Ininflammable
- Rehausse le caractère du bois
- Hydrofuge
- Pénètre la surface du bois
- Résistance aux rayons UV
- Faible odeur

## IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales ». À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

## UTILISATIONS

- Murs de billes de bois ou en structure de bois
- Armoires de bois
- Étagères
- Portes
- Fenêtres
- Meubles
- Plafonds

## COULEURS

Pour augmenter le grain et ajouter de la couleur à la surface, appliquez Purity Interior Stain dans la couleur désirée comme première couche. Purity Interior Stain est facile à appliquer de manière uniforme sans chevauchement.

Les teintes microfines de Sansin peuvent également être ajoutées directement à Purity Interior Clear pour l'ombrage ou la coloration. L'appliqueur doit faire particulièrement attention à appliquer des couches uniformes pour éviter les chevauchements lors de l'utilisation du vernis intérieur Purity Interior Clear.

Finitions disponibles: Lustré, Satiné, Mat et Très Mat.

## BASES TEINTABLES

Pour un caractère et une clarté optimales, utiliser une teinture pénétrante ou une teinture à essuyer comme Purity Stain ou Nature's Oil sous la couche de finition Purity Clear Topcoat. Les pigments microfins de Sansin peuvent être utilisés pour ajouter une coloration au produit Purity Clear. Lors de l'application, une attention particulière doit être apportée pour s'assurer d'appliquer des couches uniformes afin d'éviter le chevauchement des couches lorsque vous utiliser le produit teinté Purity Clear. Colorer le produit Purity Clear à faible doses pour lui donner un hâle à moins de 16/48 par gallon.

## CHARACTERISTICS

- Apparence.....Transparent
- Coloration.....Clair, léger hâle
- Odeur.....Faible
- État.....Liquide
- Densité spécifique.....1,00-1,03
- Densité.....8,3-8,4
- pH (approximatif).....8,8-9,0
- Viscosité, #3 ZahnCup, 20°C (68°F).....15-20 Sec.
- Solvants.....Faible

- Point de congélation.....-1°C (31°F)
- Diluant.....Eau
- Nettoyage.....Eau et savon
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68 °F).....4 Hrs
- Temps de séchage (entre les couches) @ 20°C (68°F).....4 Hrs
- Pouvoir couvrant selon la pénétration.....300-500 pi<sup>2</sup>/Gal US
- Temps de séchage prolongé si l'humidité est élevée ou en cas de basse température
- Préserver du gel
- COV (g/L).....Actuel - 33 / Réglementaire - 82

## FORMAT

Disponible en pintes et contenants de plastique de 1 ou 5 gallons.

## PRÉPARATION

LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

## Pour appliquer sur les bois neufs :

- Retirer tous produits de quincaillerie ou recouvrir toute quincaillerie qui ne peut être retirée.
- La surface doit être sèche et exempte de contaminants tels les cires, silicones, colles et saletés.
- Ne pas utiliser de laine d'acier qui peut laisser des particules de fer sur la surface de bois.
- Réparer tout défaut de la surface tel les trous et craquelures en utilisant un bouche-pore à bois teinté à base d'acrylique de qualité pour s'agencer à la teinte du projet. Le bouche-pore doit être complètement sec avant le ponçage.
- Un effort supplémentaire pour le ponçage rendra votre projet plus esthétique. Utilisez un papier abrasif de calibre 120-150 en veillant à poncer dans le sens du grain pour de meilleurs résultats.
- Retirer toute particule de poussière en utilisant un aspirateur et un linge humide.
- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.



PONÇAGE AVEC UN PAPIER ABRASIF DE CALIBRE 120-150 DANS LE SENS DU GRAIN



APPLIQUER À L'AIDE D'UN PISTOLET, D'UN PINCEAU OU D'UN TAMPON APPLIQUEUR DE QUALITÉ

## MÉTHODES D'APPLICATION

- Appliquer une première couche de Purity Interior Clear de Sansin par vaporisation ou au pinceau tout usage ou à l'aide d'un tampon applicateur. Étendre également la couche de finition. Purity Clear a un très bon pouvoir de nivellement; prenez garde à ne pas surtravailler le produit.
- Pour appliquer par vaporisation, utiliser un vaporisateur conventionnel à air assisté ou sans air en évitant les pompes à cisaillement élevé. La pompe peut être contaminée et causer des

PURITY® INTERIOR  
*Clear*™

ENVIRO STAIN®



2  
COUCHES

FAIBLE TENEUR  
EN  
COV

PÉNÈTRE  
EN  
PROFONDEUR

ÉCO-  
LOGIQUE

  
SANSIN®



creux dans le relief du bois ou autres problématiques à la surface. Tout équipement devrait être qualifié pour l'application de ce produit.

#### PROCÉDURES D'UTILISATION

- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.
- Laisser sécher 4 heures dans les conditions idéales de température et d'humidité soit : entre 15-20°C (60-70 °F) et moins de 70% d'humidité relative.
- Si nécessaire, une fois la surface complètement sèche, poncer légèrement à l'aide d'un papier abrasif de calibre 220-320 ou un bloc de ponçage de grains synthétiques fins. Toujours poncer dans le sens du grain.
- Retirer toute particule de poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un linge humide.
- Appliquer une seconde couche de Purity Interior Clear de Sansin.
- Pour une protection supplémentaire ou un fini plus lustré, appliquer une troisième couche après 24 heures.

#### ENTRETIEN

Pour les surfaces montrant des signes d'usure : Si le bois est exposé suite à l'usure ou dommages causés à la surface, réparer ou remplacer la pièce complètement. Préparer la surface en utilisant une solution de Multi Wash pour éliminer les contaminants, laisser sécher, poursuivre par un ponçage pour adoucir la surface, appliquer les couches selon le même processus que l'application initiale. Pour un entretien proactif des surfaces préalablement traitées avec Purity Interior Clear : Nettoyer légèrement la surface avec une solution de Multi Wash et retirer tout contaminant selon la méthode de votre choix en vous assurant de ne pas trop mouiller la surface. Utiliser de l'eau claire et un chiffon propre pour un essuyage final. Laisser la surface de bois sécher complètement. Si nécessaire, poncer en utilisant un papier abrasif de calibre 220-320. Appliquer une couche d'entretien de Purity Interior Clear en utilisant un applicateur approprié. Voir les procédures d'utilisation pour plus de détails.

#### ENTREPOSAGE

Lorsqu'entreposé dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 10 et 30°C (50°F et 86°F). Garder le contenant bien fermé.

#### SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.

#### MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire immédiatement deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau; rincer avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, lire son étiquette.

#### CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.